

【容器】

品名：耐熱ガラス製器具

使用区分：電子レンジ用・オープン用

耐熱温度差：120℃

※耐熱温度差とは、使用時のガラスの温度から急加熱急冷したときの温度差のことです。

耐熱温度ではありません。

【ふた】

品名：強化ガラス製器具

強化の種類：全面物理強化

材料の種類：ふた/強化ガラス、パルプ・パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度150℃)

【製品寸法】

容器M(約)：151×151×82mm(バルブを上げた状態)

容器L(約)：175×175×100mm(バルブを上げた状態)

【満水容量】

容器M(約)：920ml(ふたをしらない場合)

容器L(約)：1460ml(ふたをしらない場合)

※ふたを閉めて調理の際は満水にせず8分目でご使用ください。

【容器/耐熱ガラスの取扱上の注意】 ●調理の際は外滴をふき、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れた布巾でふれたり、濡れたところに置いたりしないでください。急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。ガラスが熱いうちに冷たいものを入れないでください。●空だきはしないでください。破損のおそれがあります。●洗浄の際は、研磨剤入りたわし、スチールタワシ、シンナー、ベンジン、クレンジー、みがき粉は使用しないでください。●使用区分以外の使用はしないでください。

【ふた/強化ガラスの取扱上の注意】 ●ふたに急激な衝撃を与えないでください。●耐熱ガラスではないため急激な温度変化は避けてください。●ガラスに傷が付くような取り扱いをしないでください。●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性があるのでご注意ください。

【製品取扱上の注意】 ●ご使用になる前に、一度洗ってから使用してください。●2個以上の製品を同時に加熱しないでください。●火のそばや高温になるところに置かないでください。●お皿としての使用や、食材の調理、保存以外の用途には使用しないでください。●ふたは完全な密閉ではありません。調理物をいれたまま、横にしたり不安定な場所に置かないでください。●調理物の種類によりおいが製品に移ることがあります。●色の濃い調理物は、着色することがあります。●製品が破損しないよう洗浄や使用時は丁寧にお取扱ください。●乳幼児だけで使わせたり手の届くところで使用しないでください。●ヒビ、欠け、キズの入ったものは使用しないでください。●製品の内面を金属ヘラやスプーン、フォークなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。●破棄する際は、各自治体の指示に従ってください。●加熱後は本体が熱くなっていますのでミトンなどを使用してください。●バルブのみを持ち上げて移動させないでください。●ふたを開けるときは必ずバルブを持ち上げて密閉を解除してからふたを開けてください。●万一バルブが外れたときはふたの裏表を確認して正しい方向に押し込んでください。

【加熱時の注意】 ●電子レンジで目玉焼きを作らないでください。●電子レンジ・オープン以外での加熱はできません。オープンでご使用の際はふたを使用しないでください。●電子レンジで調理する際は必ずバルブを上げてから加熱してください。●電子レンジの取扱説明書もあわせて必ず確認してください。●直火では使用できません。●業務用電子レンジは使用できません。●オープンでご使用の際は、熱源から3～4cm離して入れてください。●調理物の量や水分の量で、加熱時間を調節してください。●油分の多い食材の加熱は、温度が非常に高くなり、ふたが破損するおそれがあります。●電子レンジやオープンで加熱後は、容器及び調理物が高温になっていますのでやけどや置く場所の変形や変色には十分ご注意ください。●ふたのパッキンに油分が付いた状態で電子レンジの調理をすると意図せず調理中にふたが持ち上がることがあります。●加熱する食材は容器の満量にせず8分目でご使用ください。

【冷凍保存時の注意】 ●液体の冷凍保存には使用しないでください。破損の原因となります。

【お手入れ】 ●ご使用後は食器用中性洗剤をつけたスポンジなどでよく洗い、流水でよくすすいでください。●使用後はよく乾かしてください。カビの原因になるおそれがあります。●重ねて保存される場合は、重ねるものの間にキッチンペーパーなどを挟んでください。ガラスにキズが付くおそれがあります。

株式会社ドウシシャ 東京都港区高輪2丁目21番46号

お客様相談室 0120-104-481【受付時間9:00～17:00 祝日以外の月～金】

【修理品の送付先】〒915-0801 福井県越前市家久町41-1 株式会社ドウシシャ福井カスタマーセンター

evercook

